DIP Switch Configuration

Number of Batteries	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Master	000000	010000	001000	011000	000100	010100	001100	011100	000010	010010	001010	011010	000110	010110	001110	011110
Slave 1		110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000
Slave 2			101000	101000	101000	101000	101000	101000	101000	101000	101000	101000	101000	101000	101000	101000
Slave 3				111000	111000	111000	111000	111000	111000	111000	111000	111000	111000	111000	111000	111000
Slave 4					100100	100100	100100	100100	100100	100100	100100	100100	100100	100100	100100	100100
Slave 5						110100	110100	110100	110100	110100	110100	110100	110100	110100	110100	110100
Slave 6							101100	101100	101100	101100	101100	101100	101100	101100	101100	101100
Slave 7								111100	111100	111100	111100	111100	111100	111100	111100	111100
Slave 8									100010	100010	100010	100010	100010	100010	100010	100010
Slave 9										110010	110010	110010	110010	110010	110010	110010
Slave 10											101010	101010	101010	101010	101010	101010
Slave 11												111010	111010	111010	111010	111010
Slave 12													100110	100110	100110	100110
Slave 13														110110	110110	110110
Slave 14															101110	101110
Slave 15																111110